Technische Information und Bedienungsanleitung

Technical information and operating instruction



RWA Treppenraumzentrale TRZ Plus Comfort SHE control panel TRZ Plus Comfort

Für Rauchabzug und tägliche Lüftung, für 24 V DC Linear- und Kettenantriebe For smoke heat extraction and daily ventilation for 24 V DC linear drives and chain motors



TRZ Plus Comfort

Funktion

Rauchabzugsanlage zum Öffnen der Rauchabzugsklappen in Form von Lichtkuppeln, Dachklappen oder Fenstern mit Linear- oder Kettenantrieben 24 V DC im Brandfall. Schließen der Rauchabzugsklappen durch Reset-Funktion. Öffnen und Schließen für die tägliche Lüftung.

Special features

• Funktion "Tägliches Lüften"

- eine RWA-Gruppe (RG) und eine Lüftungsgruppen (LG)
- Stromversorgung 24 V, Notstromakkus und Ladeteil, Parallelbetrieb, 72 Std.
 Funktionserhalt bei Netzausfall

Besonderheiten

- Leitungsüberwachung der Melderkreise (autom. Melder und RWA-Bedienstellen)
- Leitungsüberwachung der angeschlossenen Antriebe
- optische Störmeldung
- separat abgesicherter Netzeingang 230 V AC / 50 Hz
- verschließbare Tür
- entspricht dem Stand der Technik (normenkonform)
- prozessorgesteuert
- vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- inkl. Service-Port-Schnittstelle zur erweiterten Konfiguration über PC

Function

Smoke extraction system for opening of the smoke vent flaps as dome lights, folding skylights or windows with 24 V DC linear drives or chain motorsin case of fire. Closing of the smoke vent flaps via Reset-function.

Opening and closing for daily ventilation.

- function "daily ventilation"
- one SHE group and one ventilation groups
- 24 V power supply, emergency power batteries and charging unit, parallel operation, 72 hours of functioning guaranteed in case of power failure
- line monitoring of alarm circuits (autom. detectors and SHE man. call points)
- line monitoring of the connected drives
- optical malfunction alarm
- separately fused power input 230 V AC / 50 Hz
- hinged door, lockable
- conforms to current state-of-the-arts standards
- processor controlled
- versatile connection facilities
- service port interface included

Diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch bzw. Wartung aufbewahren. Please keep these operating instruction for future reference and maintance

Inhalt

iiiiait		Contents	
	Seite		Page
Funktion	1	Function	1
Besonderheiten	1	Special features	1
Sicherheitshinweise	3	Safety instructions	3
Funktionsbeschreibung		Description oerating	
Manuelle Auslösung bei Feuer/Brand/Alarm	6	Manual activation in case of fire/smoke/alarm	6
Automatische Auslösung bei Feuer/Brand/Alarm	6	Automatic activation in case of fire/smoke/alarm	6
Zurücksetzen der automatischen Melder	6	Reset of automatic detectors	6
Tägliche Lüftung	6	Daily ventilation	6
Schließautomatik	7	Automatic ventilation control	7
Hubbegrenzung	7	Extraction limit (by operating time)	7
LED-Anzeigen	7	LED display	7
Schließen mit Wind-/Regenmelder	8	Closing with wind/rain detector	8
Anschlussmöglichkeiten	8	Possible connections	9
Kabelplan	9	Routing of cables	9
Kabellängendiagramm	10	Cable length diagram	10
Kabelquerschnittsermittung	11	Cable cross-section determination	11
Anschluss		Connecting diagram	
Netz	12	Mains	12
Antriebe	12	Drives	12
Haftmagnete / Magnetverriegelung	13	Magnetic clamps / magnetic looking	13
Lüftungstaster	14	Vent switch	14
RWA-Bedienstelle	15	SHE man. call point	15
automatische Melder	16	Smoke detector	16
BMA	17	FAS	17
Hupe / Signalleuchte	18	Buzzer / signal lamp	18
Wind-/Regenmelder	19	Wind/rain detector	19
potenzialfreie Kontakte	19	potent.free contacts	19
Anschlussübersicht	20	Connection diagram	22
Service Port	20	Service port	20
Inbetriebnahme und Probelauf	0.4	Putting into operation and trial run	0.4
Ohne Netzspannung, ohne Akku	21	Without mains voltage and without battery	21
Mit Netzspannung, mit Akku	21 21	With mains voltage and battery Vent switches	21 21
Lüftungstaster RWA-Bedienstellen	22		22
Test Notstrom	22	SHE manual call points Test emergency power supply	22
Test automatischer Melder	22	Test automatic detectors	22
Test Lüftungsautomatik	22	Test automatic ventilation control	22
Inbetriebnahme und Probelauf	22	Putting into operation and trial run	
Test Wind / Regenmelder oder Regensensor	23	Test wind/rain detector or rain sensor	23
Test Hupe / Signalleuchte	23	Test buzzer/ signal lamp	23
Störungshilfe		Troubleshooting	
Anzeige - Betrieb OK -leuchtet nicht	23	Display - operating OK - is not shining	23
Der Rauchabzug öffnet ohne Taster-Betätigung	23	The drives open without pressing a switch	23
Lüftungstaster mit umgekehrter Funktion	23	Vent switch with reversed function	23
Lüftungstaster ohne Funktion	24	Vent switch without function	24
Kapazitäten der Akkus nicht ausreichend	24	Capacitance of storage batteries is inadequately	24
Alle LED`s dunkel	24	All LED displays are dark	24
Grüne LED OK dunkel	24	The green LED OK is dark	24
Haftmagnet fällt nach kurzer Zeit ab	24	Adhesive magnet falls after a moment	24
Störmeldungen - Tabelle	24	Malfunction - beep code - chart	24
Wartungsanzeige	25	Maintenance display	25
Wind-/Regenmeldung	25	Wind or rain signal	25
Wartung	26	Maintenance	26
Außer Betrieb	26	Out of oder	26
Platzieren	26	Position	26
Einbau	27	Fitting	27
Маßе	28	Measures	28
Technische Daten	29	Technical data	29

Contents

Sicherheitshinweise für Antriebe

Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten müssen, werden durch besondere Zeichen hervorgehoben.



Vorsicht: Gefahr für Personen durch elektrischen Strom.



Achtung: Nichtbeachtung führt zur Zerstörung Gefährdung für Material durch falsche Handhabung.



Warnung: Gefährdung für Personen durch Gefahren aus dem Gerätebetrieb. Quetsch- und Klemmgefahr.



INFO

<u>Warnung 230 V AC</u>: Gefährliche Spannung. Kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden verursachen. Trennen Sie das Gerät allpolig von der Versorgungsspannung bevor Sie es öffnen, montieren oder den Aufbau verändern. VDE 0100 für 230 V Netzanschluss beachten.

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung: Das Fenster schließt automatisch. Beim Schließen und Öffnen stoppt der Antrieb über die Lastabschaltung. Die entsprechende Druckkraft entnehmen Sie bitte den technischen Daten. Die Druckkraft reicht aber auf jeden Fall aus bei Unachtsamkeit Finger zu zerquetschen. Bei der Montage und Bedienung nicht in den Fensterfalz und in den laufenden Antrieb greifen! Quetsch- und Klemmgefahr!

Bedienungsanleitung für die fachgerechte Montage, Installation und angemessene Wartung durch den geschulten, sachkundigen und sicherheitsbewussten Elektro-Installateur und / oder Fachpersonal mit Kenntnissen der elektrischen Geräteinstallation. Lesen und Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung und halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein. Diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch / Wartung aufbewahren. Ein zuverlässiger Betrieb und ein Vermeiden von Schäden und Gefahren ist nur bei sorgfältiger Montage und Einstellung nach dieser Anleitung gegeben. Bitte beachten Sie genau die Anschlussbelegung, die minimalen und maximalen Leistungsdaten (siehe technischen Daten) und die Installationshinweise.

Anwendungsbereich: ausschließlich für automatisches Öffnen und Schließen der angegebenen Fensterformen. Weitere Anwendungen im Werk erfragen. Es würde den Rahmen dieser Bedienungsanleitung sprengen, alle gültigen Bestimmungen und Richtlinien aufzulisten. Prüfen Sie immer, ob Ihre Anlage den gültigen Bestimmungen entspricht. Besondere Beachtung finden dabei: Öffnungsquerschnitt des Fensters, Öffnungszeit und Öffnungsgeschwindigkeit, Temperaturbeständigkeit von Kabel und Geräten. Benötigtes Befestigungsmaterial ist mit dem Baukörper und der entsprechenden Belastung abzustimmen und, wenn nötig, zu ergänzen. Ein eventuell mitgeliefertes Befestigungsmaterial entspricht nur einem Teil der Erfordernisse.

Wartungsarbeiten: Werden die Geräte in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (kurz RWA) eingesetzt, müssen sie mindestens einmal jährlich geprüft, gewartet und ggf. instand gesetzt werden. Bei reinen Lüftungsanlagen ist dies auch zu empfehlen. Die Geräte von Verunreinigungen befreien. Befestigungs- und Klemmschrauben auf festen Sitz prüfen. Die Geräte durch Probelauf testen. Das Motorgetriebe ist wartungsfrei. Defekte Geräte dürfen nur in unserem Werk instand gesetzt werden. Es sind nur Original-Ersatzteile einzusetzen. Die Betriebsbereitschaft ist regelmäßig zu prüfen. Ein Wartungsvertrag ist empfehlenswert. Alle serienmäßig mit der RWA-Steuerzentrale gelieferten Akkus bedürfen einer regelmäßigen Kontrolle im Rahmen

Safety instructions for motors

Please observe the following safety instructions which are emphasized by special symbols.



Caution: Danger to persons due to electricity.



<u>Warning</u>: Non-observance leads to destruction. Danger to material due to incorrect handling



Attention: Danger to persons due to risks arising from the operation of the equipment. Danger of crushing/trapping.



INFO

Warning 230 V AC: Dangerous voltage. Can cause death, serious injury or considerable material damage. Disconnect the equipment from the power supply at all poles before opening, assembling or carrying out any structural alterations. Observe VDE 0100 for 230 V power connection.

<u>Please observe the following for assembly and operation</u>: the window closes automatically. When opening and closing, the drive unit is stopped by the power cut-off. The corresponding pressure force is listed in the technical data. Take care - the pressure force is high enough to crush your fingers. During assembly and operation, do not interfere with the window gap or the travelling drive! Danger of crushing/trapping!

<u>Operating instructions</u>: for professional assembly, installation and appropriate maintenance by trained, qualified and safety-conscious electricians and/or skilled staff with knowledge of electrical equipment installation.

Read and observe the information contained in these operating instructions and respect the order of procedure stated therein. Please keep these operating instructions for future reference and maintenance. Reliable operation and the prevention of damage and risks are only granted if the equipment is assembled carefully and the settings are carried out according to these instructions and to the operating instructions of the drives. Please observe the exact terminal assignment, the minimum and maximum power ratings (see technical data) and the installation instructions.

Application range: Exclusively for the automatic opening and closing of the stated types of windows. For further application, please contact the manufacturer. It would be beyond the scope of these safety instructions to list all the valide regulations and guidelines. Always make sure that your system corresponds to the valid regulations. Pay particular attention to: the aperture cross-section of the window, the opening time and opening speed, the temperature resistance of the cables and equipment, cross-sections of the cables in relation to the cable lengths and power consumption. Required mounting material is to be adapted to the frame and the corresponding load and is to be completed, if necessary. Any supplied mounting material is only part of the required amount.

<u>Maintenance works</u>: If the equipment is employed in smoke heat extraction systems (in short SHE), they must be checked, serviced and, if required, repaired at least once per year. This is also recommended for pure ventilation systems.

Free the equipment from any contamination. Check the tightness of fixing and clamping screws. Test the equipment by trial run.

The gear system is maintenance free. Defective equipment must only be repaired in our factory. Only original spare parts are to be used. The readiness for operation has to be checked regularly. For this purpose a service contract is recommended.

3

Sicherheitshinweise für Antriebe

der Wartung und sind nach der vorgeschriebenen Betriebszeit (ca. 4 Jahre) auszutauschen. Bei der Entsorgung der verwendeten Gefahrstoffe - z. B. Akkus - Gesetze beachten.

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma. Netzzuleitungen 230 V AC separat bauseits absichern. Netzzuleitungen bis an die Netzklemme ummantelt lassen. Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften beachten, VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V, VDE 0815 Installationskabel und -leitungen, VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall. Kabeltypen ggf. mit den örtlichen Abnahmebehörden, Energieversorgungsunternehmen, Brandschutzbehörden oder Berufsgenossenschaften festlegen. Alle Kleinspannungsleitungen (24 V DC) getrennt von Starkstromleitungen verlegen. Flexible Leitungen dürfen nicht eingeputzt werden. Frei hängende Leitungen mit Zugentlastung versehen. Die Leitungen müssen so verlegt sein, dass sie im Betrieb weder abgeschert, verdreht noch abgeknickt werden. Abzweigdosen müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein. Die Kabelarten, -längen und -querschnitte gemäß den technischen Angaben ausführen.

Vor jeder Wartungsarbeit oder Veränderung des Aufbaus sind die Netzspannung und Akkus allpolig abzuklemmen. Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten ist die Anlage abzusichern. Elektrische Steuerungen müssen stromlos sein, bevor Sie Teile entnehmen oder dazusetzen (Netzspannung und Akkus abklemmen).

Nach der Installation und jeder Veränderung der Anlage alle Funktionen durch Probelauf überprüfen.

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung: Die Fenster schließen automatisch. Quetsch- und Scherstellen zwischen Fensterflügel und Rahmen, Lichtkuppeln und Aufsetzkranz müssen bis zu einer Höhe von 2,5 m durch Einrichtungen gesichert sein, die bei Berührung oder Unterbrechung durch eine Person, die Bewegung zum Stillstand bringen (Richtlinie für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore der Berufsgenossenschaften).



Achtung! Die Antriebe und Bedienstellen niemals an 230 V anschließen! Sie sind für 24 V gebaut! Lebensgefahr!

Bei Anwendungen am Kippfenster muss eine Kippfang-Sicherungsschere eingebaut werden. Sie verhindert Schäden, die bei unsachgemäßer Montage und Handhabung auftreten können. Bitte beachten: die Kippfang-Sicherungsschere muss mit dem Öffnungshub des Antriebes abgestimmt sein. Das heißt, die Öffnungsweite der Kippfang-Sicherungsschere muss, um eine Blockade zu vermeiden, größer als der Antriebshub sein. Siehe Richtlinie für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore. Schützen Sie alle Aggregate dauerhaft vor Wasser und Schmutz.

Achtung: Die Antriebe nur mit Steuerungen vom gleichen Hersteller betreiben. Bei Verwendung von Fremdfabrikaten keine Haftung, Garantie- und Serviceleistungen. Die Montage und Installation muss sachgemäß, sicherheitsbewusst und nach Angaben der Bedienungsanleitung erfolgen. Werden Ersatzteile, Ausbauteile oder Erweiterungen benötigt bzw. gewünscht, ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

Herstellererklärung: Die Geräte sind gemäß der europäischen Richtlinien geprüft und hergestellt. Eine entsprechende Herstellererklärung liegt vor. Sie dürfen die Geräte nur dann betreiben, wenn für das Gesamtsystem eine Konformitätserklärung vorliegt.

Safety instructions for motors

All batteries provided with the SHE control panel need to be regularly checked as part of the maintenance programme and have to be replaced after their specified service life (approx. 4 years). Please observe the legal requirements when disposing of hazardous material - e.g. batteries.

Routing of cables and electrical connections only to be done by a qualified electrician. Power supply leads 230 V AC to be fused separately by the customer. Keep power supply leads sheathed until the mains terminal.

DIN and VDE regulations to be observed for the installation: VDE 0100 Setting up of high voltage installations up to 1000 V. VDE 0815 Installation cables and wires. VDE 0833 Alarm systems for fire, break-in and burglary.

<u>Cable types</u> to be agreed with local inspection authorities, power utilities, fire protection authority and the professional associations.

All low voltage cables (24 V DC) to be installed separately from high voltage cables. Flexible cables must not be plastered in. Provide tension relief for freely suspended cables. The cables must be installed in such a way that they cannot be sheared off, twisted or bent off during operation. Junction boxes must be accessible for maintenance work. Adhere to the type of cables, cable lengths and cross-sections as stated in the technical information.



The supply voltage and the batteries are to be disconnected at all poles before maintenance work or structural alterations. The system must be protected against unintentional re-starting. Electrical controls must be voltage free before extension modules are taken off or added (disconnect mains voltage and batteries).

After installation and any changes to the system check all functions by a trial run.

During assembly and operation, please observe: the windows may close automatically. Potential crushing and cutting points between the casement and the window frame, dome lights and support frame must be secured up to a height of $2.5\,\mathrm{m}$ by safety equipment, which if touched or interrupted by a person will immediately stop the movement (quideline for power operated windows, doors and gates of the professional association).



Warning! Never connect the drives and call points to 230 V! They are built for 24 V! Risk of death!

For applications: Tilt windows: A scissor-type safety catch is to be installed. It prevents damage caused by incorrect assembly and handling. Please observe: the scissor-type safety catch must be adapted to the opening stroke of the drive unit, i.e. that the opening of the safety catch must be larger than the drive unit stroke in order to prevent blocking. See guideline for power-operated windows, doors and gates. Provide all aggregates with durable protection against water and dirt!



Attention: The control must only be operated with drives made by the same manufacturer. No liability will be accepted and no guarantee nor service is granted if products of outside manufacturers are used. Assembly and installation must be carried out properly, according to the information of the operating instructions paying particular attention to safety aspects. If spare parts, dismantled parts or extension components are required or desired, only use original spare

Manufacturer's declaration

The equipment has been manufactured and tested according to the European regulations. A corresponding manufacturer's declaration has been submitted. You may only operate the system if a Declaration of Conformity exists for the entire system.

Funktionsbeschreibung

Manuelle Auslösung bei Feuer/Brand/Alarm

Rauchabzug / Fenster öffnen

rote AUF-Taste in einer RWA-Bedienstelle drücken, Fenster werden vollständig geöffnet, rote LED-Anzeige - RWA ausgelöst - leuchtet in allen RWA-Bedienstellen, die Lüftungsfunktion ist außer Betrieb.

Rauchabzug / Fenster schließen

ZU-Taste 🔏 in einer RWA-Bedienstelle drücken, Fenster schließen, die rote LED-Anzeige 🕜 - RWA ausgelöst - erlischt in allen RWA-Bedienstellen, Lüftungsfunktion ist wieder in Betrieb.

Hinweis: es erfolgt <u>kein</u> Zurücksetzen (Reset) der angeschlossenen und ausgelösten automatischen Melder!

Automatische Auslösung bei Feuer/Brand/Alarm

nur wenn automatische Melder angeschlossen sind.

Rauchabzug / Fenster öffnen

Rauch erreicht die automatischen Melder, Fenster werden vollständig geöffnet, rote Anzeige im automatischen Melder leuchtet, rote LED-Anzeige - RWA ausgelöst - leuchtet in allen RWA-Bedienstellen, die Lüftungsfunktion ist außer Betrieb.

Rauchabzug / Fenster schließen

ZU-Taste 🔏 in einer RWA-Bedienstelle drücken, Fenster schließen, die rote LED-Anzeige 🚱 - RWA ausgelöst - erlischt in allen RWA-Bedienstellen, gelbe LED 🛕 - Störung - blinkt.

Hinweis: es erfolgt <u>kein</u> Zurücksetzen (Reset) der angeschlossenen und ausgelösten automatischen Melder!

Zurücksetzen der automatischen Melder

Automatische Melder von Rauch befreien (durch Ausblasen bzw. bei starker Verschmutzung ersetzen).

Taste RWA-RESET in der Steuerzentrale (auf Platine) drücken, alle angeschlossenen automatischen Melder werden zurückgesetzt (Reset), Fenster schließen, rote Anzeige im automatischen Melder erlischt, die rote LED-Anzeige - RWA ausgelöst - erlischt in allen RWA-Bedienstellen, die gelbe LED-Anzeige - Störung - erlischt, die Lüftungsfunktion ist wieder in Betrieb.

Tägliches Lüften

nur wenn Lüftungstaster angeschlossen sind, bzw. am Bedienelement der TRZ Plus Comfort.

Fenster öffnen

am Lüftungstaster AUF-Taste kurz drücken, Fenster wird vollständig geöffnet. (Unterbrechen des Öffnungsvorgangs durch kurzes gemeinsames Antippen beider Tasten (Auf und Zu) = STOP oder durch Taste Stop je nach Lüftungstaster).

Fenster schließen

am Lüftungstaster ZU-Taste kurz drücken, Fenster schließen vollständig. (Unterbrechen des Schließvorgangs durch kurzes gemeinsames Antippen beider Tasten (Auf und Zu) = STOP oder durch Taste Stop je nach Lüftungstaster).

Bei Netz- oder Akkuausfall schließen die Fenster sofort.

Description of operating

Manual activation in case of fire/smoke/alarm

Smoke heat extraction / opening windows

Press the red OPEN switch at a SHE manual call point, the windows open completely, the red LED display - SHE activated - is shining at all SHE manual call points, the ventilation function is out of order

Smoke heat extraction / closing windows

Press the switch "closed" at a SHE manual call point, the windows are closing, the red LED display - SHE activated - goes out at all SHE manual call points, the ventilation function is working again.

Note: there is <u>no</u> reset of the connected and activated automatic detectors!

Automatic activation in case of fire/smoke/alarm

if automatic detectors are connected only.

Smoke heat extraction / opening windows

Smoke reaches the automatic detectors, the windows are opened completely, the red display in the automatic detector is shining, the red LED display . SHE activated - is shining at all SHE manual call points, the ventilation function is out of order.

Smoke heat extraction / closing windows

Press the switch "closed" at a SHE manual call point, the windows are closing, the red LED display - SHE activated - goes out at all SHE manual call points, the yellow LED display - malfunction - flashes.

Note: there is <u>no</u> reset of the connected and activated automatic detectors!

Reset of automatic detectors

Set the automatic detectors free from smoke by blowing out or replace them in case of heavy soiling.

Press the RESET switch on the basic circuit control board of the control panel, the windows are closing, the red display in the automatic detectors goes out, the red LED display - SHE activated - goes out at all SHE manual call points, the yellow LED display - malfunction - goes out, the ventilation function is working again.

Daily ventilation

If vent switches are connected only respectively via operating element of the TRZ Plus Comfort.

Opening windows

Press the switch "open" at the vent switch, the windows open completely. (Interruption of the opening by pressing both switches together (Open and Closed) = STOP or by Stop switch depending on vent switch).

Closing windows

Press the switch "closed" at the vent switch, the windows close completlely. (Interruption of the opening by pressing both switches together (Open and Closed) = STOP or by Stop switch depending on vent switch). In case of mains or battery failure, the windows close immediately.

Funktionsbeschreibung

Schließautomatik

Ist die Automatik aktiv (siehe Inbetriebnahme), schließen die Fenster selbständig nach der eingestellten Zeit (werkseitig auf 10 Min. eingestellt), bei Netz- oder Akkuausfall schließen die Fenster sofort.

Einlernen

Die Fenster schließen!

Frühstens die Lernmodus nach 30 Sekunden starten. Die Tasten Auf und Zu (STOP) am Lüftungstaster drücken und solange gedrückt halten bis ein schnelles

Blinken der Auf-Anzeige erscheint. Innerhalb der nächsten 10 Sek. mit der Taste "Auf" die Öffnungsposition auffahren und bei gewünschter Öffnungsposition Taste "Auf" loslassen. Erfolgt innerhalb von 10 Sek. kein weiterer Tastendruck ist der Lernmodus beendet.

Hinweis: bei Netz- oder Akkuausfall oder bei RWA-Auslösung ist die Lüftungsfunktion außer Betrieb. Bei Netz- oder Akkuausfall schließen die Fenster sofort.

LED-Anzeigen

In der Steuerzentrale und in den RWA-Bedienstellen.

Die grüne LED-Anzeige OK - Betrieb OK - leuchtet. Sie erlischt bei:

- Netz- oder Akkuausfall
- Störung der Leitungsüberwachung zu den Antrieben, RWA-Bedienstellen oder automatischen Meldern.

Die gelbe LED-Anzeige A - Störung - blinkt: eine Störung steht an, Leitungsanschluss defekt, Netz und/oder Akku defekt.



Bei jeglicher Störmeldung muss unbedingt sofort die Störung beseitigt werden. Eine reibungslose Funktion der Anlage ist nicht mehr gewährleistet.

Die rote LED-Anzeige . - RWA ausgelöst - leuchtet: nach Drücken der AUF-Taste in einer RWA-Bedienstelle und nach dem Auslösen durch automatische Melder.

Description of operating

Automatic ventilation control

If activated (see putting into operation), the windows are closing automatically after xx min. (10 min.factory-made), in case of mains or battery failure, the windows close immediately.

Teaching

Close the windows!

Earliest start of the learning mode after 30 seconds. Press the switches "open" and "closed" (STOP) at the vent switch as long as the display "open" is flashing fast. Open the motor with the switch "open" up to the position required within the next 10 sec. and stop the motor in this position by releasing the switch "open". If no other switch is pressed within the next 10 sec. the learning phase is finished.

Note: in case of mains or battery failure or SHE activation the function is out of order. In case of mains or battery failure, the windows close immediately.

LED display

In the SHE control panel and SHE manual call points.

The green LED display **OK** - operating OK - is shining. It goes out in case of:

- mains or battery failure
- malfunction of the line monitoring of the connected drives, automatic detectors or SHE manual call points.

The yellow LED display ______ - malfunction - is flashing in case of: malfunction, cable connection defective, mains and/or battery failure.



If any malfunction is indicated the malfunction has to be eleminated immediately. The perfect function of the system is not longer guaranteed.

The red LED display - SHE activation - is shining in case of: manual or automatic SHE activation.

Funktionsbeschreibung

Schließen mit Wind-/Regenmelder

Ist ein Wind-/Regenmelder oder Regensensor angeschlossen, schließen die Fenster bei einsetzendem Wind und/oder Regen selbständig. Die Anzeige "Lüftung Auf" in der Steuerzentrale blinkt, die Lüftungsfunktion ist außer Betrieb. Bei Netz- oder Akkuausfall schließen die Fenster sofort.



Hinweis: Bei Ausfall der Netz- oder Akkuspannung oder bei RWA-Auslösung ist die Lüftungsfunktion aus Gründen der Akkuschonung außer Betrieb bzw. gesperrt.

Anschlussmöglichkeiten

- 24 V DC Linearantriebe mit elektronischer Lastabschaltung, Tandemlastabschaltung, Synchronmodul oder
- 24 V DC Kettenantriebe mit Endschaltern oder Lastabschaltung
- gesamte Stromaufnahme aller angeschlossenen Antriebe max. 2 A
- 10 RWA-Bedienstellen RBH/3A... (Linienabschluss über beiliegenden Endwiderstand)
- 10 automatische Melder in 2-Leiter-Technik, optische Rauchmelder und/oder Wärmedifferential-Melder und/oder Wärmemaximal-Melder (Linienabschluss mit aktivem Endmodul oder Endwiderstand) Werkseitig über beiliegenden Endwiderstand
- 10 externe Lüftungstaster AUF/STOP/ZU (z. B.: Typ LTA 25)
- 24 V DC Sirene oder Blitzleuchte, max. 100 mA
- Anschluss für einen Wind-/Regenmelder (z. B.: Typ WRM24V, WRM2)
 oder einen Regenmelder (z. B.: RM, RM2). Nur bei TRZ Plus Comfort oder mit Zusatzmodul WRMAS
- je einen Anschluss für potenzialfreie Meldung: RWA Auslösung (Schließer) und Störung (Öffner); 24V / max. 0,5 A (nur bei TRZ Plus Comfort oder mit Zusatzmodul WRMAS)

Description of operating

Closing with wind/rain detector


If a wind/rain detector or a rain sensor is connected, the windows close automatically in case of beginning winds and/or rainfall, "Ventilation Open" display flashes, vent switch out of order, the windows close immediately in case of power or battery failure.



Note: The ventilation function is out of order or locked in case of power or battery failure or SHE activation in order to save battery power.


Possible connections

- linear drives 24 V DC with integrated electronic power cut-off,
 Tandem power cut-off, scnchro modul or
- chain motors 24 V DC with limit switches
- overall power consumption of all motors connected: max. 2 A
- 10 SHE manual call points RBH/3A... (line termination via enclosed end resistance)
- 10 automatic detectors with 2-wire-technology, optical smoke detectors and/or detectors of heat ifferential and/or detectors of maximum heat or monotoring resistor ex factory via the final fuse attached.
- 10 external ventilation switches "open"/"stop"/"closed" (e.g. type LTA 25)
- 24 V DC sirenor flashing lights, max 100 mA
- to connect 1 wind-/rain detector (e.g. type WRM 24V, WRM2) or 1 rain detector (e.g.RM, RM2). With TRZ Plus Comfort only or with additional module WRMAS
- in each case one connection for potential-free report SHE activated (NO= normally open contact) and malfunction (NC= normally closed contact); 24V / max. 0.5 Å .With TRZ Plus Comfort only or with additional module WRMAS



Kabelplan TRZ Plus Comfort

Routing of cables TRZ Plus Comfort



*bei TRZ Plus Comfort mit Erweiterung durch Zusatzplatine WRMAS

*by TRZ Plus Comfort with expansion via additional print circuit

Es sind die gültigen Vorgaben bzgl. einer Verkabelung mit Funktionserhalt 30 Min. oder 90 Min. einzuhalten. Abweichungen hierzu sind in jedem Fall mit der Bauleitung, mit den örtlichen Abnahmebehörden, Energieversorgungsunternehmen, Brandschutzbehörden oder der Berufsgenossenschaft abzustimmen. Die angegebenen Leitungsquerschnitte dürfen nicht verringert werden. Sie sind für eine Umgebungstemperatur von 20 °C angegeben. Für höhere Temperaturen, die Querschnitte erhöhen. Bei E90 (E30) müssen die Leitungsquerschnitte entsprechend den Vorschriften des Herstellers angepasst werden. Alle Leitungen zu der Steuerzentrale (außer Netzzuleitung) führen 24 V DC und müssen getrennt von der Netzzuleitung verlegt werden. Bei der Leitungsverlegung sind die entsprechenden VDE-Vorschriften zu beachten

Make sure all cable types and specifications are according to site management requirements and the appropriate national and local codes and laws. The stated cable cross sections must not be reduced. They are listed for an ambient temperature of 20 °C. Increase the cross sections for higher temperatures. For E90 (E30), all cable cross sections must be adapted to the manufacturer's specifications. All cables to the control panel (except the mains supply lead) carry 24 V DC and must be routed separately from the mains supply lead. When routing the cables, please observe the corresponding VDE regulations.


D Gl


Kabellängendiagramm

Zur Ermittlung der notwendigen Kabelquerschnitte in Abhängigkeit der Leitungslänge und der Summe der Nennströme der Antriebe.

To determine the necessary cable cross-sections as a function of the line length and the sum of the rated currents of the drives.

Cable length diagram






e) — 6 mm² d) — 2 x 2,5 mm² c) — 4 mm² b) — 2,5 mm² a) — 1,5 mm²

Kabelquerschnittsermittlung

Cable cross-section determination

Nominal drive current in amps



Kabelquerschnittsermittlung

Hinweise zur Kabelquerschnittsermittlung und Leitungsverlegung

Vereinfachte Formel zur Kabelquerschnittsermittlung

Für Antriebe bis 2.5 A Nennstromaufnahme



Hinweise: Zulässige Stromabgaben der TRZ Plus beachten, siehe Technische Daten.


$$A [mm2] = \frac{I [A] \times L^{*} [m]}{73}$$

A = Kabelquerschnitt

I = Summe der Nennströme Antriebe

*L = einfache Kabellänge

73 = Faktor, bestehend aus max. zulässigem Spannungsabfall 2,5 V und elektr. Leitfähigkeit von Kupfer



Cable cross-section determination

Notes re cable cross-section determination and cabling layout

Simplified formulae for cable cross-section determination For drives up to 2.5 A nominal curent draw



Note: permissible current supply of the TRZ plus has to be considered, see technical data

$$A [mm^2] = \frac{I [A] \times L^* [m]}{73}$$

A = cable cross-section

I = sum of the rated drive current draws

*L = simple line length

73 = factor, made up from 2.5 V max. permissible voltage drop and electrical

conductivity of copper



Hinweise zur Auswahl der Leitungen

Für die Motorzuleitungen von RWA Antrieben werden 3 bzw. 5 Einzeladern (doppelt aufgelegt) benötigt.

Zwei Adern (4 Adern) sind für die Motorspannung, die 3. bzw. 5. Ader wird für die Überwachung der Leitung benötigt.

Die Auswahl und die Verlegung der Kabel ist gemäß (Muster-) Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR) auszuführen. Hierbei ist insbesondere auf den Funktionserhalt E30 oder E90 zu achten!

Beispiele für verwendbare Kabeltypen und Befestigungen



Notes re selection of cables


For the motor supply cables of SHE drives 3 or 5 (duplicated layout) individual cores are required.

Two cores (4 cores) are for the motor voltage, the 3rd or 5th core respectively is required for monitoring the cabling.

The selection and layout of the cables is to be performed according to (model) utility facilities guidelines (MLAR). Here particular attention is to be paid to E30 or E90 functionality retention!

Examples of cable types and fittings that can be used

E30 / E90 Kabel



3 x ... mm² 5 x ... mm²



Kabelanlage, bestehend aus Tragesystem und Kabeln mit entsprechend brandschutztechnisch geprüften Dübeln und Schrauben.

Kabelanlage nach DIN 4102-12 Sicherheitskabel + Verlegesystem



Cable system, consisting of load support system and cables with appropriate fire protection tested wall plugs and screws.

Cable system in accordance with DIN 4102-12 Safety cable + layout system



Anschluss Netz / Anschluss Antriebe


Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus/Batterien.

Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale führen

Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummernoder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.


Die Hinweise und Installationsvorschriften in den technischen Dokumentationen sind immer zu beachten!


Anschluss Netz (230 V AC)



Anschlussplan Antrieb

ein Antrieb one drive





Connecting diagram mains / drives

All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected.

Route the connecting cables into the control panel housing at the top.


Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components. The notes and installation directives in the technical documentation are always to be observed.


Connecting diagram mains (230 V AC)



Connecting diagram drive mehrere Antriebe je Motorkreis

several drives per motor circuit





Haftmagnete / Magnetverriegelung

Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus/Batterien.

Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale

Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummernoder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.

Die Hinweise und Installationsvorschriften in den technischen Dokumentationen sind immer zu beachten!


Magnetic clamps / magnetic looking

All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected.


Route the connecting cables into the control panel housing at the

Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components.


The notes and installation directives in the technical documentation are always to be observed.









mehrere Haftmagnete / Haftmagnetverriegelungen







- 24 V DC 24 V DC 0 V DC 0 V DC
- *1 Öffnen durch Federkraft der Gasduckfeder
- *2 Schließen durch Federkraft der Türschließer
- *1 opening via spring force of the gas spring
- *2 closing via spring force of the door closer



Anschluss Lüftungstaster

Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus/Batterien.

Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale führen. Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummern- oder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.

Die Hinweise und Installationsvorschriften in den technischen Dokumentationen sind immer zu beachten!


Connecting diagram vent switch

All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected.

Route the connecting cables into the control panel housing at the top. Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components. The notes and installation directives in the technical documentation

ein Lüftungstaster LTA11


one vent switch LTA11




ein Lüftungstaster LTA25

are always to be observed.

one vent switch LTA25




mehrere Lüftungstaster LTA11



mehrere Lüftungstaster LTA25

several vent switches LTA25



Anschluss RWA-Bedienstelle

Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus/Batterien.

Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale führen. Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummern- oder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.

Die Hinweise und Installationsvorschriften in den technischen Dokumentationen sind immer zu beachten!


Connect. diagram SHE man. call point


All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected.

Route the connecting cables into the control panel housing at the top. Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components. The notes and installation directives in the technical documentation

are always to be observed.


ohne RWA-Bedienstelle without SHE manual call point






one SHE manual call point 0

eine RWA-Bedienstelle



mehrere RWA-Bedienstellen



þ

16 17

12 13

14 15

Überwachungswiderstand

Monitoring resistor





Anschluss autom. Melder

Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus/Batterien.

Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale führen. Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummern- oder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.


Die Hinweise und Installationsvorschriften in den technischen Dokumentationen sind immer zu beachten!

Connecting diagram smoke detector

All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected.

Route the connecting cables into the control panel housing at the top. Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components.

The notes and installation directives in the technical documentation are always to be observed.



Anschluss BMA

Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus/Batterien.


Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale führen. Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummern- oder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.

Die Hinweise und Installationsvorschriften in den technischen Dokumentationen sind immer zu beachten!

Connecting diagram FAS

All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected.

Route the connecting cables into the control panel housing at the top. Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components. The notes and installation directives in the technical documentation are always to be observed.



- * Impulskontakt, gilt nicht für die Einstellung "BMA Auf und Reset über Schließerkontakt".
- * Impulse contact, not for "FAS open and Reset by closer contact".

Überwachungswiderstand

Monitoring resistor



BMA: Brandmeldeanlage

FAS: Fire Alarm System

Anschluss Hupe / Signalleuchte

Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus/Batterien.

Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale führen. Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummern- oder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.

Die Hinweise und Installationsvorschriften in den technischen Dokumentationen sind immer zu beachten!


Connecting buzzer / signal lamp


All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected.

Route the connecting cables into the control panel housing at the top. Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components. The notes and installation directives in the technical documentation are always to be observed.

mit Alarm-Hupe


with alarm-buzzer





mit Alarm-Signalleuchte

with alarm-signal lamp



Anschluss Wind-/Regenmelder

Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus/Batterien.

Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale führen. Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummern- oder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.


Die Hinweise und Installationsvorschriften in den technischen Dokumentationen sind immer zu beachten!

Connect. diagram wind/rain detector

All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected.


Route the connecting cables into the control panel housing at the top. Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components.

The notes and installation directives in the technical documentation are always to be observed.




Anschluss potenzialfreie Kontakte


Connect. diagram potent.free contacts




Achtung Potentialfreie Kontakte für max. 24 V / max. 0,5 A



schaltet bei RWA Auslösung switches by SHE activation



Attention
Potent.free contacts for max.
24 V / max. 0.5 A




switches by malfunction message

Anschlussübersicht

Alle Arbeiten ohne Netz (230 V AC) und ohne angeschlossene Akkus / Batterien. Anschlussleitungen von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale führen. Anschlussleitungen nach Klemmplan anklemmen, hierbei auf richtigen Anschluss achten. Falsches Anklemmen sowie Nummern- oder Farbendreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen. Dieser Klemmplan stellt eine Übersicht der Anschlussvarianten dar. Es sind unbedingt die Detailinformationen auf den Seiten 11 bis 19 zu beachten!

Connection diagram

All work to be carried out without mains supply (230 V AC) or any batteries connected. Route the connecting cables into the control panel housing at the top. Connect all connecting cables according to the wiring diagram and make sure that they are correctly connected. Incorrected connections or figure or colour mix-ups can lead to incorrect function of the control panel or of the external components. The notes and installation directives in the technical documentation on pages 11 to 19 are always to be observed.



Service Port

Über den Service Port (PC Schnittstelle) können mit der entsprechenden Service-Port-Konfigurationsoftware* sowie mit einem Verbindungskabel* bestimmte Funktionen mit weiteren Parametern versehen werden. Die Funktionen sind abhängig von der PC Softwareversion und der Firmware der RWA-Zentrale. Der Wartungstimer kann ausschließlich über die Software zurückgesetzt werden.

* nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte wenden Sie sich an Service@essmann.de.

Service Port

Certain functions can be provided with further parameters via the service port (PC interface) using the appropriate PC configuration software* and connecting cables*. The functions depend on the PC software version and the firmware of the SHE panel control system.

The service timer can only be reset via the software.

* not included in delivery.

Please contact service@essmann.de.

Inbetriebnahme und Probelauf

Hinweis: Die Angaben zur Inbetriebnahme beziehen sich auf die Standardfunktionen.

Ohne Netzspannung, ohne Akku

Alle Teile mechanisch und elektrisch auf feste Verschraubung und auf Beschädigungen prüfen, die Klemmen: Motor und Bedienelemente sowie, falls vorhanden, automatische Melder und Wind-/Regenmelder aufstecken. Batteriesicherung nicht stecken!

Mit Netzspannung, mit Akku

Netz einschalten. Batteriesicherung einsetzen.

Sichtanzeige

Max. 100 Sek. nach Einsetzen der Batteriesicherung und Einschalten der Netzversorgung kontrollieren: grüne LED OK - Betrieb OK - leuchtet, rote LED A - RWA-Auslösung - leuchtet nicht, gelbe LED A - Störung - leuchtet nicht.



Bei Störung, siehe Kapitel "Störungshilfe" und "Fehler suche".

Fehlerbehebung

- Grüne LED OK leuchtet nicht: Netz und/oder Akku und Anschluss nicht OK.
- Rote LED leuchtet: Taste RWA-RESET in der Steuerzentrale drücken.
- Gelbe LED blinkt: entsprechende Sicherungen pr
 üfen (siehe auch Beep Code Tabelle Seite 29).
- Leitungsabriss, Leitungsanschlüsse überprüfen.
- prüfen, ob Endmodul im letzten autom. Melder fehlt.

Lüftungstaster

Taste AUF kurz betätigen, die Antriebe öffnen die Fenster vollständig bis zur Endstellung. Die Anzeige "Lüftung AUF" leuchtet. Während dieses Laufens die Fenster genau beobachten.

Achtung: Auf Kollision der Antriebe mit dem Baukörper achten. Antriebe dürfen in keiner Lage durch den Baukörper behindert werden. Anschlussleitungen der Antriebe prüfen: sie dürfen weder auf Zug noch auf Quetschung belastet werden.

Lüftungstaster ZU kurz betätigen, die Antriebe schließen das Fenster. Die Anzeige "Lüftung AUF" leuchtet nicht.

Während dieses Laufens STOP drücken, STOP = beide Tasten AUF und ZU gemeinsam drücken, die Antriebe stoppen. Die Anzeige "Lüftung AUF" leuchtet.

Lüftungstaster ZU nochmals kurz betätigen, die Antriebe fahren ZU. Die Anzeige "Lüftung AUF" ist aus. Die Antriebe schließen die Fenster vollständig bis zur Endstellung. Die Anzeige "Lüftung AUF" erlischt.

Achtung: Auch während dieser Bewegung auf Kollision, Zug und Quetschung achten.

Putting into operation and trial run

Note: The specifications for putting into operation apply to the standard functions.

Without mains voltage and without battery

Check all parts mechanically and electrically for fully tightened screw connections and damage, the terminals: plug in connectors for motors and control elements as well as, if available, automatic detectors and wind/rain detectors. **Do not plug in the batterie fuse!**

With mains voltage and battery

Switch on mains. Plug in battery fuse.

Visual display on the control board

Max. 100 secs. after connecting the battery, check: green LED OK - Operation OK - lit up, red LED A - SHE activation - not lit up, yellow LED A - Malfunction - not lit up.



In case of malfunction, see chapter "Troubleshooting" and "Fault finding".

Troubleshooting

- Green LED OK not lit up: Mains and/or battery and connection not OK.
- Red LED lit up: Press SHE RESET switch in the control panel.
- Yellow LED is flashing: check corresponding fuses (see also beep code chart page 29).
- cable breakage, check cable connections.
- check if end module is missing in last autom.detector.

Vent switches

Press vent switch OPEN briefly, the drives open the windows completely up to end position. The display "ventilation OPEN" lights up. During running: observe the windows exactly.

Attention: Make sure the drives can move freely at any times without obstruction. Pay attention to potential collision, tension and crushing during this movement, too. Check the connection cables of the drives: they must not be strained by tension or crushing.

Press vent switch CLOSED briefly, the drives close the window. The display "Ventilation OPEN" goes out.

Press STOP during running, STOP = press both OPEN and CLOSED switches at the same time, the drives stop. The display "Ventilation OPEN" lights up.

Press vent switch CLOSED briefly once again, the drives run to CLOSED. The display "Ventilation OPEN" goes out. The drives close the window completely up to end position. The display "Ventilation OPEN" goes out.

Attention: Pay attention to potential collision, tension and crushing during this movement, too.

Inbetriebnahme und Probelauf

RWA-Bedienstellen

Taste RWA-AUF kurz betätigen, die Fenster öffnen vollständig. Die rote LED-Anzeige A-RWA ausgelöst - leuchtet. Die grüne LED-Anzeige K-Betrieb OK - leuchtet.

Das akustische Dauersignal ertönt (nur bei RWA-Bedienstelle mit eingebautem Summer und gedrücktem Türkontaktschalter).

Taste ZU im Lüftungstaster drücken, keine Reaktion der Antriebe. RESET-Taste in der Steuerzentrale drücken, die Fenster schließen vollständig. Die rote LED-Anzeige A-RWA ausgelöst - erlischt. Die grüne Anzeige K-Betrieb OK- leuchtet. Das akustische Dauersignal verstummt.

Taste RWA-AUF kurz betätigen, die Fenster öffnen. Während des Laufens Taste AUF und ZU im Lüftungstaster gemeinsam drücken. Keine Reaktion der Fenster, sie dürfen nicht stoppen.

Taste RWA-RESET in der Zentrale drücken, die Fenster schließen vollständig.

Test Notstrom

Netz freischalten, die grüne LED **OK** - Betrieb OK - erlischt (nach max. 100 Sek.).

Die gelbe LED 1 - Störung - blinkt.
Bei Netzausfall schließen die Fenster sofort!

Taste AUF im Lüftungstaster drücken, keine Reaktion der Fenster.

Taste RWA-AUF betätigen, die Fenster öffnen. Die rote LED 4 - RWA-Auslösung - leuchtet, die grüne LED OK - Betrieb OK - leuchtet nicht.

Taste Zu der RWA-Bedienstelle betätigen, die Fenster schließen vollständig. Die rote LED 4 - RWA-Auslösung - erlischt. Die gelbe LED 1 - Störung - blinkt.

Netzspannung wieder aufschalten, die grüne LED **OK** - Betrieb OK - leuchtet nach kurzer Zeit. Auslösung zurücksetzen (Reset).

Test automatische Melder

Autom. Melder auslösen (z. B. mit Prüfaerosol): Die rote LED - im autom. Melder - leuchtet.

Die rote LED A-RWA-Auslösung - leuchtet. Die grüne LED OK - Betrieb OK - leuchtet. Die Fenster öffnen vollständig.

Taste ZU des Lüftungstasters drücken, keine Reaktion der Fenster. Melder entrauchen, ansonsten erneute Auslösung!

Taste RWA "Reset" in der Zentrale betätigen, die Fenster schließen vollständig und der automatische Melder wird zurückgesetzt. Die rote Melder-LED erlischt.

Putting into operation and trial run

Press SHE OPEN switch briefly, the windows open completely.

SHE manual call points

The red LED display . - SHE activated - lights up.
The green display . - Operation OK - lights up.
The continuous acoustical signal rings out (only by SHE man. call point with buzzer and if the door contact switch is pressed).
Press switch CLOSED in the vent switch, no drive reaction.
Press RESET switch in the control panel, the windows close completely. The red LED display . - SHE activated - goes out.
The green LED display . - Operation OK- lights up. The continuous acoustical signal goes out.

Press SHE OPEN briefly, the windows open. During running, press the OPEN and CLOSED switches in the vent switch at the same time. No reaction at the windows, they must not stop.

Press the SHE RESET switch in the control panel, the windows close completely.

Test emergency power supply

Disconnect mains power supply, the green LED **OK** "operating OK" goes out (after max. 100 sec).

The yellow LED 1. malfunction -flashes.

In case of power failure, the windows close immediately.

Press the "open" switch of the vent switch, no window reaction.

Press the switch SHE "open", the windows open. The red LED - SHE activation - is shining, the green LED OK "operating OK" not lit up.

Press the switch "closed" of the SHE manual call point, the windows close completely.

The red LED "SHE-activation" goes out. The yellow LED "malfunction" flashes.

Re-connect mains voltage, the green LED **OK** "operating OK" is shining after a moment. Reset the activation.

Test automatic detectors

Make react the automatic detector (test spray): the red LED in the autom. detector is shining.

The red LED **W** "SHE activation" is shining. The green LED **W** "operating OK" is shining The windows open completely.

Press the switch "closed" of the vent switch, no window reaction. Get rid of the smoke in the detectors, elsewhere new activation!

Press the switch "SHE Reset" in the control panel, the windows close completely and the automatic detector is reset. The red detector LED goes out.

Inbetriebnahme und Probelauf

Test Wind/Regenmelder oder Regensensor TRZ Plus Comfort Taste AUF im Lüftungstaster betätigen, die Fenster öffnen vollständig, sofern keine Wind- oder Regenmeldung.

Regenfläche am Regenmelder mit Wasser benetzen, die Fenster schließen vollständig. Die Anzeige Lüftung "AUF" blinkt. Die Regenfläche trocknen.

Taste AUF im Lüftungstaster betätigen, die Fenster öffnen vollständig.

Den Windmelder mit Wind (z. B.: Fön) beaufschlagen, die Fenster schließen vollständig. Die Anzeige Lüftung "AUF" blinkt.

Test Hupe / Signalleuchte

rote AUF-Taste in einer RWA-Bedienstelle drücken, Fenster und die angeschlossene Hupe oder Signalleuchte werden angesteuert. Die Fenster werden vollständig geöffnet, rote LED-Anzeige - RWA ausgelöst - leuchtet in allen RWA-Bedienstellen, die Lüftungsfunktion ist außer Betrieb.

Die Ansteuerung der Hupe/ Signalleuchte wird nach 3 Min. zurückgenommen. RWA Auslösung bleibt weiter bestehen.

Abschließende Arbeiten

Einschlagscheiben in allen RWA-Bedienstellen einsetzen. Tür der Steuerzentrale schließen.

Telefonnummer des Störungsdienstes aufkleben.



Wenn der Probelauf fehlschlägt, Inbetriebnahme wiederho-

Störungshilfe

Anzeige - Betrieb OK - leuchtet nicht

in den RWA-Bedienstellen sowie Steuerzentrale:

- Störung steht an (siehe Störmeldungscode, Seite 29), Störung beseitigen.
- · Netzanschluss nicht in Ordnung:
- Netzzuleitung/Netzspannung überprüfen.
- Netzsicherung prüfen.
- Akkus nicht in Ordnung:
- Akku-Sicherung prüfen.
- Akku-Anschluss überprüfen.
- Akkus defekt, austauschen.

Der Rauchabzug öffnet ohne Taster-Betätigung

- RWA-Bedienstelle ist falsch angeschlossen oder defekt, prüfen und berichtigen.
- Autom. Melder ist verschmutzt, tauschen.
- Lüftungstaster gibt durch Fehler ständig Kontakt.

Lüftungstaster mit umgekehrter Funktion

• gedrehter Anschluss am Lüftungstaster oder der Steuerzentrale.

Putting into operation and trial run

Test Wind/Rain detector or rain sensor TRZ Plus Comfort Press OPEN switch in the vent switch, the windows open completely, as long as no wind or rain alarm is pending.

Moisten the sensor surface of the rain detector with water, the windows close completely. Display ventilation "OPEN" flashes. Dry rain sensor surface.

Press OPEN switch in the vent switch, the windows open completely.

Activate the wind detector with wind (e.g. hair dryer). The windows close completely. Display ventilation "OPEN" flashes.

Test buzzer / signal light

Press red "OPEN"-switch in an SHE manual call point, windows and the attached horn or signal light will be selected. The windows will open completely, red LED-indication .

- SHE released - will glow in all SHE manual call points, the ventilation function is inoperative.

Selection of the horn / signal light will be taken back after 3 Min. SHE release will still remain.

Completion work

Insert the glass panes in all SHE manual call points.

Close the control panel door.

Stick on the service contact telephone number.



If the trial run fails, repeat the initial start up procedure!

Troubleshooting

Display - operating OK - is not shining

in the SHE manual call points and the control panel:

- a malfunction has occurred (see flash code, page 29), eliminate the malfunction.
- mains power connection out of order:
- check mains supply lead / voltage.
- check mains fuse.
- batteries out of order:
- check battery fuse.
- check battery connection.
- defective batteries, to be replaced.

The drives open without pressing a switch

- SHE manual call point incorrectly connected or defective, check and correct.
- autom. detector soiled, replace.
- due to a fault vent switch in permanent contact.

Vent switch with reversed function

• reverse connection at the vent switch or in the control panel.

Störungshilfe

Lüftungstaster ohne Funktion

- · Lüftungstaster falsch angeschlossen.
- RWA-Auslösung war erfolgt, RESET-Taste in der Steuerzentrale drücken
- Netzzuleitung ohne Spannung, instandsetzen.
- · Netzsicherung defekt, tauschen.
- · Motorsicherung defekt, tauschen.
- Wind-/Regen-Meldung steht an (nur bei Zusatzmodul).

Kapazitäten der Akkus nicht ausreichend für 72 h Netzersatzbetrieb

Die Messung der Stromaufnahme zur Überprüfung der Akkukapazitäten muss im Standby-Betrieb erfolgen und darf keinesfalls direkt nach einer Motoransteuerung erfolgen. Der Standby-Betrieb wird automatisch narch 3 Min. nach Ausführung von RWA-Reset oder 3 Min. nach Ausführung der letzten Lüftungsansteuerung eingeleitet.

Alle LED's dunkel bei Akkubetrieb (ohne Netz 230 V/50Hz)


 Akku tiefentladen - Sicherung F3 (Akku) entfernen, Notstromakkus abklemmen und mind. 2 Min. warten. Neue Notstromakkus einsetzen und anklemmen, Sicherung F3 einsetzen.

Grüne LED OK dunkel

- · Netzanschluss nicht in Ordnung.
- · Netzsicherung defekt.
- · Akku nicht in Ordnung.
- Akkusicherung defekt.

Störmeldung - Beep-Code - Tabelle

Bei der Störmeldung gibt die Pulsfolge einen Hinweis auf die Störungsursache. Die akustische Störmeldung erfolgt nur bei geschlossener Tür oder gedrücktem Türkontaktschalter der RWA-Bedienstelle mit eingebautem Summer.



Hinweis: Die gelb LED 1 - Störung, die rote LED RWA-Auslösung und die grüne LED grüne LED OK - Be trieb leuchten dauerhaft während des Speicherchecks.

Troubleshooting

Vent switch without function

- Vent switch incorrectly connected.
- SHE activated, press RESET switch in the control panel.
- No voltage to mains supply lead, repair.
- · Mains fuse defective, replace.
- Motor fuse defective, replace.
- Wind/rain alarm pending (additional module only).

Capacitance of storage batteries is inadequately for 72 h network compensational operation

The measurement of the current draw for testing the capacitance of the storage batteries has to be done in standby mode. It may not happen directly after a motor activation. The standby mode starts automatically after approx. 3 min. when SHE reset is activated or after the last ventilation operation.

All LED displays are dark (without mains 230 V/50Hz)


 discharge totally battery, take off fuse F3 (battery) disconnect emergency batteries and wait at least 2 min. Replace by new emergency batteries and connect them, replace fuse F3.

The green LED OK is dark

- · Mains connection out of order.
- · Mains fuse defective.
- · Battery out of order.
- Battery fuse defective.

Malfunction - beep code - chart

The pulse sequence gives information regarding the source of the malfunction. The continuous acoustical signal rings out only by SHE man. call point with buzzer and if the door contact switch is pressed.



Note: The yellow LED A - malfunction, the red LED SHE activation and the green LED OK - operating OK lits up permanently during the memory checks.

Störungshilfe

Wartungsanzeige

gleichmäßiges Blinken



Grüne LED OK - Betrieb OK - blinkt gleichmäßig: Reset bzw. Setzen des Wartungstimers über die Konfigurationssoftware zur TRZ Plus. Weitere Informationen siehe technische Informationen zur PC Software Service Port zur TRZ Plus

Wind-/oder Regenmeldung

gleichmäßiges Blinken



Leuchtanzeige im Lüftungstasterbedienfeld der TRZ Plus Comfort und/oder Lüftungstaster LTA 25.

Auf-Anzeige

Dauersignal

Leuchtanzeige im Lüftungsbedienfeld der TRZ Plus Comfort und oder Lüftungstaster LTA 25. Die Anzeige leuchtet bei Lüftungsfunktion Stopp oder AUF.

Troubleshooting

Maintenance

flashes constant



The green LED **OK** - Operation OK - flashes quickly: Reset or putting of maintenance timer by configuration-software of TRZ Plus. More information please see technical information of PC software Service Port of TRZ Plus

Wind-/or rain signal

flashes constant

Indicator lamp in the integrated vent switch of the TRZ Plus Comfort and/or ventilation switch LTA 25

Open display

to last signal

Indicator lamp in the integrated vent switch of the TRZ Plus Comfort and/or ventilation switch LTA25. The indicator lamp indicates at ventilation function stop or AUF.

Wartung

Werden die Geräte in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (kurz RWA) eingesetzt, müssen sie mindestens einmal jährlich geprüft, gewartet und ggf. instand gesetzt werden. Bei reinen Lüftungsanlagen ist dies auch zu empfehlen.

Die Geräte von Verunreinigungen befreien. Befestigungs- und Klemmschrauben auf festen Sitz prüfen. Die Geräte durch Probelauf testen, gemäß Kapitel Inbetriebnahme und Probelauf. Die Getriebe der Antriebe sind wartungsfrei. Defekte Geräte dürfen nur in unserem Werk instand gesetzt werden. Es sind nur Originalersatzteile einzusetzen. Die Betriebsbereitschaft ist regelmäßig zu prüfen. Hierfür ist ein Wartungsvertrag mit dem Hersteller oder autor. Fachbetrieb empfehlenswert.

Alle serienmäßig mit der RWA-Steuerzentrale gelieferten AKKU`s bedürfen einer regelmäßigen Kontrolle im Rahmen der Wartung und sind nach der vorgeschriebenen Betriebszeit (4 Jahre) auszutauschen. Bei der Entsorgung der verwendeten Gefahrstoffe - z.B. Akkus - Gesetze beachten. Rücksetzung des Wartungstimers, sofern aktiviert.

Die Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Komponenten sind unbedingt zu beachten!

Bitte wenden Sie sich an Service@essmann.de.

Außer Betrieb

Um die RWA-Anlage außer Betrieb zu nehmen, muss die Zentrale vom Netz getrennt und die Batteriesicherung entfernt werden. Während der Außerbetriebnahme stoppt der aktivierte Wartungstimer und speichert die letzten Daten. Sobald die Zentrale wieder an das Netz angeschlossen wird, läuft der Wartungstimer wie gewohnt weiter.

Platzierung

TRZ Plus Comfort

Die Zentrale mit geeigneten Dübeln und Schrauben durch die Befestigungslöcher in der Rückwand anbringen. Das Bedienfeld muss auf einer Höhe von genau 1,40 m angebracht werden.

Maintenance

If the equipment is used in smoke heat extraction systems (short SHE), it must be checked, serviced and, if necessary, repaired at least once per year. This is also recommended for purely ventilation systems.

Clean the equipment. Check the tightness of fixing and locking screws. Test the devices by a trial run according to the Chapter putting into operation and trial run. The gear systems of the linear drives are maintenance-free. Defective equipment has to be repaired only in our plant. Only original spare parts are to be used. Check regularly that the equipment is ready for service.

To this purpose we recommend a service contract with the manufacturer or another authorized specialist.

All standard batteries provided with the SHE control panel require regular checks as part of the maintenance programme and are to be replaced after the specified service life (4 years).

Observe the legal requirements when disposing of hazardous materials - e.g. batteries. Reset of the maintenance timer insofar activated

The operating instructions of the connected components must imperatively be observed!

Please contact service@essmann.de.


Out of oder

In order to put the SHE system out of order, the control panel must be disconnected from the mains and the battery fuse has to be taken of. During the period out of operation the activated service timer stops and stores the last forwarded data. As soon as the central control system is once again connected to the mains the service timer continues to run as usual.

Position


TRZ Plus Comfort

Mount the control panel with suitable plugs and screws through the mounting holes on the backside of the control panel. The integrated display has to be mounted exactly 1,40 m high from the ground.



Maße Measures

TRZ Plus Comfort









Abbildung: TRZ Plus [Comfort] illustration: TRZ Plus [Comfort]

UP-Rahmen, optionales Zubehör für TRZ Plus Comfort

UP-frame, accessory optional for TRZ Plus Comfort







Technische Daten

Die Energieversorgungen und elektrische Steuereinrichtungen sind ausschließlich mit den vom Hersteller zugelassenen Komponenten zu betreiben

Elektrische Eigenschaften

Primäre Energieversorgung

230 V AC / 50 Hz, (± 10 %), separat Netzversorgungsspannung:

abgesichert

Leistungsaufnahme: Antriebe: 75 VA

Haftmagnete: 37,5 VA

Leistungsaufnahme (Standby): TRZ Plus Comfort: max. 0,5 A Überwachung: ja, Softwareüberwachung Anschlussklemme: Schraubklemme max. 2,5 mm² Sicheruna: F1 Netzsicherung: Printsicherung

1,25 A/T TE5 250 V

Sekundäre Energieversorgung

Akku: 2x 1.2 Ah.

Typ WP 1.1-12 [G196020 VdS]

Akkutyp: Bleigel Notstrombetrieb: 72 h

Ladezeit: 20 h für Notstrombetrieb

Anschlussklemme: max 1,5 mm², 4,8 Flachstecker mit

Isolierhülse, 200 mm lang

Überwachung: ja, zyklisch, Tiefentladeschutz Sicherung: F3 Akkusicherung, FKS 5A

Ausgang

Spannung: Antriebe: 24 V DC (Nenn),

Haftmagnete: 24 V DC (Nenn),

(-15 / +25%) geglättet

Welligkeit: Antriebe: <1 %

Haftmagnete: <1 %

Strom (nenn): Antriebe: 2 A 30% ED

Haftmagnete: 0,7A 100% ED

Strom (kurzzeitig): 2,6 A (≤600 ms)

Öffnungs-/Schließvorgang: Umpolung der Spannung

Pausenzeit bei Polwendung:

Taktung gemäß prEN 12 101-9:ja, alle 2 Minuten Fahrtrichtungs

änderung

Autom. Freischaltung: ZU-Richtung: nach 3 Min.

AUF-Richtung: nach 30 Min.

Leitungsüberwachung: über 3. Überwachungsleitung in

Verbindung mit Überwachungsdi-

Anschlussklemme: max. 2,5 mm², Schraubklemme

gemäß max. Stromaufnahme der Antriebe / Haftmagnete:

Antriebe / Haftmagnete

FKS 5A Sicherung:

Ausgang Bedienstellen

Spannung: 24 V nenn

Strom: max. 60 mA, 100% ED

Anschlussklemme: max. 1 mm², Federkraftklemme

10 Stück max. Anzahl:

Notstromversorgung:

Ausgang automatischer Melder

Spannung: 24 V nenn

Strom: max. 150 mA, 100% ED

Technical data

The power supplies and electrical control equipment are to be operated exclusively with the components authorised by the manufacturer.

Electrical properties

primary energy supply

Operating voltage supply: 230 V AC / 50 Hz, (±10 %), separa

tely fused

Power consumption: drives: 75 VA

magnetic clamp: 37,5 VA

Power consumption (Standby): TRZ Plus Comfort: max. 0.5 A

Monitoring: yes, Softwaremonitoring Terminal: screw terminals max. 2.5 mm² F1 main fuse: Print-fuse Fuse:

1.25 A/T TE5 250 V

Secondary energy supply

Batteries: 2x 1.2 Ah.

Typ WP 1.1-12 [G196020 VdS]

Batterie typ: lead gel battery

Emergency power:

Charging time: 20 h for emergency power

Terminal: max 1.5 mm², 4.8 blade termial with

insulating bush 200 mm long

Monitoring: yes, cyclical, total discharge prot.

Fuse: F3 battery fuse, FKS 5A

Output

Voltage: drives: 24 V DC (nominal),

> magnetic clamps: 24 V DC (nominal), (-15 / +25%) smooth

Ripple: drives: <1 %

magnetic clamps: <1 %

Power (nominal): drives: 2 A 30% ED

magnetic clamps: 0.7A 100% ED

2,6 A (≤600 ms) Power (temporary):

Opening / closing sequence:

reversal of voltage polarity

Pause time during change of

polarity: 200 ms

Timing in accordance with

yes, alteration of direction of travel prEN 12 101-9:

every 2 minutes

Automatic activation: CLOSE direction: after 3 minutes;

> OPEN direction: after 30 minutes via third monitoring circuit in con

Cable monitoring function: junction with monitoring diodes

max. 2.5 mm², screw terminal

in accordance with max. current Actuators / magnetic clamps:

draw of the actuators / magnetic

clamps

Fuse: FKS 5A

Call point output

Terminal:

Voltage: 24 V norminal

max. 60 mA, 100% ED Power: Terminal: max. 1 mm², spring terminal

max. pieces: Emergency power ves

Automatic alarm unit output

Voltage: 24 V norminal

max. 150 mA, 100% ED Power:

Technische Daten

max. 1 mm², Federkraftklemme Anschlussklemme: Leitungsüberwachung: Endwiderstand 10k oder akt. End

modul

10 Stück max. Anzahl: Notstromversorgung: ia

Ausgang Hupe / Signalleuchte

Spannung: 24 V nenn

Strom: max. 100 mA. 100% ED Anschlussklemme max. 1 mm², Federkraftklemme

Leitungsüberwachung max. Anzahl: 1 Stück Notstromversorgung: nein Sicherung: nein

Mechanische Eigenschaften

Maße: siehe Seite 32, 33 Gewicht: TRZ Plus Comfort:

ca. 8 kg mit Akku ca. 3 kg ohne Akku

Anschluss und Betrieb

Anschlusssiehe: siehe technische Dokumentation Anschlussklemmen: siehe technische Dokumentation

Geeignet für RWA: Geeignet für Lüftung ja

Lüftungsfunktion bei

Netzausfall: nein, Lüftung gesperrt

Sicherheitsfunktion bei

Netzausfall: ja, autom. Schließen der Fenster,

Lüftung gesperrt und RWA weiterhin aktiv, weitere Funktionen über DIP-

Schalter

Wartung

alle 4 Jahre und bei Fehlfunktion Akkutausch:

der Akkus

Wartungszähler: ja, einstellbar über PC Service Port

Software

Wartungszähler aktiv: Bei Energieversorgung der Anlage,

batteriegepuffert

Funktionen nach Ablauf

LED-Anzeige OK blinkt, des Wartungszählers:

> Deaktivierung / Aktivierung der über Serviceport Software

Einstellbare Funktionen

Parametrierung:

Parametrierung durch: DIP-Schalter, zugehörige Software Möglichkeiten: Wartungszähler, Hubbegrenzung,

Lüftungsautomatik.

Weitere Funktionen abhängig von der Version der Software und Firm-

ware.

Einbau und Umgebungsbedingungen

Nenntemperatur: 20°C

Umgebungstemperaturbereich:-5 °C bis 40 °C Einbausituation: trocken

Technical data

max. 1 mm², spring terminal

Cable monitoring function: End resisted 10k or act. End

module

max. pieces: 10 Emergency power: yes

Buzzer/Signal lamp output

24 V norminal Voltage:

max. 100 mA. 100% ED Power: Terminal: max. 1 mm², spring terminal

Cable monitoring function:

max. pieces: 1Emergency power supply:

Fuse:

Mechanical properties

see pages 32, 33 Dimensions: Weight: TRZ Plus Comfort:

> approx. 8 kg with battery approx. 3 kg without battery

Circuit connections and operation

Connections: see technical documentation Terminal connections: see technical documentation.

Suitable for SHE: yes Suitable for ventilation: yes Ventilation function in the event

of mains failure: no, ventilation blocked

Safety functions in the event

yes, automatic closure of the winof mains failure:

> dows, ventilation blocked, while SHE continues to be active; further

functions via DIP switches

Maintenance

Battery replacement: every 4 years and in the event of

battery malfunction

Maintenance counter: yes, adjustable via PC service port

software

Maintenance counter active: when power is supplied to the

system, battery-backed

Functions after countdown

LED display **OK** flashes, deactivati of maintenance counter:

on / activation of the via service

port software

Adjustable functions

Parameterisation: yes

Options:

Parameterisation by means of: DIP switches, related software maintenance counter, actuation

> limit, automatic ventilation. Further functions dependent on the

software and firmware versions.

Installation and ambient conditions

Rated temperature: 20 °C -5 °C to 40 °C Ambient temperature range:

Installation condition: drv

D Gl

Technische Daten

Funktionserhalt: Antriebe: 72 Std.

Haftmagnete: 1 1/4 Std.

Geeignet für Außenmontage: nei

Schutzart IP: IP30 nach EN 60 529

Function retention: actuators: 72 hours

magnetic clamps: 11/4 hours

Suitable for external mounting: no

IP protection system: IP30 in accordance with EN 60 529

Technical data

Zulassungen und Nachweise

CE konform: gemäß EMV-Richtlinie 2004/108/EG

und der Niederspannungsrichtlinie

2006/95/EG

Schutzklasse: Klasse II nach DIN EN 61140

(DE 0140-1)

Authorisations and certifications

CE compliant: in accordance with EMV directive

2004/108/EG and the low voltage

directive 2006/95/EG

Class of protection: Class II in accordance with DIN

61140 (DE 0140-1)

Material

Gehäuse: TRZ Plus Comfort:

(Polystyrol), Kunststoff für Auf-Putz-

Montage

Material Housing:

Housing: TRZ Plus Comfort:

(Polystyrol), plastic housing for

surface mounting

Farbe: TRZ Plus Comfort:

grau, ähnlich RAL 7035 blau, ähnlich RAL 5005 gelb, ähnlich RAL 1018 orange, ähnlich RAL 2011 rot, ähnlich RAL 3000

Halogenfrei: ja Silikonfrei: ja RoHS konform ja Colours: TRZ Plus Comfort:

grey, similar to RAL 7035 blue, similar to RAL 5005 yellow, similar to RAL 1018 orange, similar to RAL 2011 red, similar to RAL 3000

Halogen-free: yes
Silicon-free: yes
RoHS compliant: yes

Zusatzmodul TRZ WRMAS

sierenmäßig in der TRZ- Plus Comfort enthalten

Additional modules TRZ WRMAS

As standard included in the TRZ-Plus Comfort.

Ausgang Wind- / Regenmelder

Spannung: 24 V nenn, 20 V bis 30 V DC
Strom: max. 100 mA, 100% ED
Anschlussklemme: max.1 mm², Schraubklemme

Leitungsüberwachung: kei

max. Anzahl: 1, Typ WRM / RM /WRM2 / RM2

Notstromversorgung: nein Sicherung: nein

Potenzialfreie Kontakte:

max. 30 V DC / 0,5 A

Sammelstörung: Öffnerkontakt

max. 30 V DC / 0,5 A

wind rain detector output

Voltage: 24 V norminal, 20 V to 30 V DC
Power: max. 100 mA, 100% ED
Terminal: max.1 mm², screw terminal

Cable monitoring function: no

max. pieces: 1, Type WRM / RM /WRM2 / RM2

Emergency power: no Fuce: no

RWA-Auslösung: Schließerkontakt free transmission: SHE -activaten: Closing contact

max. 30 V DC / 0.5 A

collect. malfunction: Opening contact max. 30 V DC / 0.5 A

Hinweispflicht nach § 12 der Batterieverordnung (BattV)

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, Sie als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen:

- Jeder Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben!
- Sie k\u00f6nnen diese nach Gebrauch in unseren Werken, oder in einer kommunalen Sam melstelle zur\u00fcck geben.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen. Duty of information in accordance with § 12 of the EU battery directive:

Relating to the sales of non-rechargeable and rechargeable batteries we as traders are obliged in accordance with the EU battery directive to inform you as consumers of the following:

- Every end consumer is legally obliged to return non-rechargeable and rechargeable batteries!
- These can be returned after use to our factories, or to a communal collection point.

Markings are applied to batteries containing hazardous substances, consisting of a crossed out waste bin, and the chemical symbol (Cd, Hg or Pb) for the heavy metal that determines the classification of the hazardous substances contained.

Technische Daten



In Abhängigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Dimensionierung der Kabelquerschnitte der Motorzuleitungen mit erhöhten Strömen im Anlaufmoment zu rechnen.

Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Antrieben gewährleistet. Bei Betrieb mit Antrieben von Fremdherstellern ist eine Konformität auf Funktionssicherheit anzufragen.



Technical data



When dimensioning the power supply and the cable cross-sections for the supply lines to the motors as a function of the control panels used, the increased currents associated with start-up toques must be taken into account!

Trouble-free and safe operation is only warranted when used in conjunction with an appropriate -drives. Request a technical conformity declaration from the manufacturer of an alternative drives to ensure trouble-free and safe operation

